

## **Boletín informativo**

### **Instructivo para la actualización del CJ VIN Detector.**

#### **A. INTRODUCCIÓN.**

A1. Con la intención de facilitar el uso de los programas de actualización para el CJ VIN Detector, Injectoclean e Injectronic han desarrollado un re programador fácil de utilizar y que no requiere de instalación.

A2. Antes de comenzar, se debe de verificar que esté instalado el driver de comunicación del CJ VIN Detector, este driver sirve para que su PC o laptop reconozca y facilita la comunicación entre el CJ VIN Detector y la PC o laptop.

A3. Para mayor información, consulte el "Instructivo de instalación del driver de CJ 4 o CJ VIN Detector".

A4. La actualización del CJ VIN Detector, se encuentran en nuestra página de internet, en la dirección [www.injectoclean-en-espanol.com/productos/cjvindetector](http://www.injectoclean-en-espanol.com/productos/cjvindetector).

#### **B. ACTUALIZACION DEL CJ VIN DETECTOR.**

B1. Antes de conectar el CJ VIN Detector a su computadora, realice las siguientes instrucciones.

B2. Cree una carpeta en el ESCRITORIO que diga "Actualización CJ VIN", esto se hace presionando el botón derecho del mouse en cualquier parte del escritorio o desktop y seleccionando "NUEVA CARPETA".

B3. Descargue o baje la última actualización disponible en nuestra página de internet y guárdela en el ESCRITORIO.

B4. Una vez descargada la actualización, esta se mostrará como un archivo comprimido o compactado. Para des comprimirlo o des compactarlo, solo presione una vez el botón derecho del mouse sobre el archivo y seleccione "EXTRAER EN", ahora seleccione la carpeta "Actualización CJ VIN".

NOTA. Para poder hacer este paso, se requiere tener instalado en la PC o laptop, un programa llamado Win zip o Win Rar.

B5. Una vez que se ha extraído la actualización en la carpeta "Actualización CJ VIN" en el ESCRITORIO, ya puede ser utilizada sin problemas.

B6. Conecte el CJ VIN Reader a la PC o laptop por medio del cable Mini USB - USB que viene suministrado con el equipo.

NOTA: Los puertos de conexión USB de las computadoras, pueden estar colocados ya sea en la parte frontal o en la parte posterior de los CPU's de las PC o en el caso de las Laptop, suelen estar en los costados de estas.

B7. Seleccione y abra la carpeta "Actualización CJ VIN".

B8. Busque dentro del contenido de la carpeta un icono con el logo de Injctronic, llamado "CJ4 UPDATER" y ábralo presionando dos veces el botón izquierdo del mouse.

B9. Una vez que la ventana del CJ4 Updater se abre, seleccione el botón "PROGRAM" y de manera automática comenzará la actualización.

B10. Este proceso puede tardar unos minutos, una vez terminado, el programador desplegará una pantalla indicando que el proceso ha terminado.

B11. Desconecte el CJ VIN Reader del cable USB y ya está listo para utilizarse.